	Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske Komisija za izradu standardnih operativnih postupaka intervereniranja Zagreb, Ksaverska cesta 107		Oznaka dok.:	TE10.02
			Verzija:	1.0
			Str. / Uk. str.:	1 / 4
	Projekt:	Tema 10, aparati za zaštitu organa za disanje, podjela, tehničke karakteristike	Stup. tajnosti:	
Dokument:	TE10.02 Upotreba dišnog aparata AUER BD 96			

TE10.02 Upotreba dišnog aparata AUER BD 96


Temeljni dokument:		Prethodni dokument:	NJ 10.2: Upotreba dišnog aparata AUER BD 96
Cilj:	Pravilno opremanje izolacijskim aparatom, pravilna kontrola ispravnosti prije upotrebe, pravilna primjena izolacijskog aparata, pravilna izmjena aparata i boce, pravilna primjena kapuljače za spašavanje		
Naziv datoteke:	TE10_02_upotreba_BD96_100222.doc		
Fizička lokacija:	http://www.upvh.hr/sopi		
Korisnici dokumenta:	Članovi komisije za izradu SOPI-ja		
Datum primjene:	01. Siječnja 2010.		

Povijest verzija	Datum izmjene	Izradio/predložio	Kratki opis izmjena	Naziv poglavlja	Broj stranice
1.0	08.03.2009.	Miroslav Rade, JVP Karlovac	Prva verzija dokumenta		


Sadržaj:


Cilj:	02
Namjena:	02
Opis zapovjedi, radnji i postupaka:	02
Praktična izvedba	04
Mjere zaštite na radu	04
Literatura	04


	Ime i prezime	Funkcija	Datum	Potpis
Izradio:	Miroslav Rade, ing.		08.03.2009.	
Provjerio:				
Odobrio:				
Q ovjera:				

	Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske Komisija za izradu standardnih operativnih postupaka interveniranja Zagreb, Ksaverska cesta 107		Oznaka dok.:	TE10.02
			Verzija:	1.0
			Str. / Uk. str.:	2 / 4
	Projekt:	Tema 10, aparati za zaštitu organa za disanje, podjela, tehničke karakteristike	Stup. tajnosti:	
Dokument:	TE10.02 Upotreba dišnog aparata AUER BD 96			

Cilj:	<ul style="list-style-type: none"> • pravilno opremanje izolacijskim aparatom • pravilna kontrola ispravnosti prije upotrebe • pravilna primjena izolacijskog aparata • pravilna izmjena aparata i boce • pravilna primjena kapuljače za spašavanje
Namjena:	<p>UPOTREBA APARATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izolacijski aparat s komprimiranim zrakom u boci, namijenjen je radu u uvjetima gdje je atmosfera s nedovoljnom koncentracijom kisika i/ili povećanom koncentracijom toksičnih sastojaka • za zaštitu i potpunu izolaciju nosioca aparata od okolne atmosfere • kao primjer: radovi u spremnicima, skućenim prostorima i industrijskim pećima loženih plinom u kojima može biti plina odnosno nedovoljno kisika, u blizini plinskih pretvarača i plinovoda, u blizini gdje se mogu pojaviti dimovi teških metala, prašina, štetne kemijske tvari, sredstva za hlađenje, kod pretakanja štetnih kemijskih tvari, radovi u oknima, kanalizaciji i drugim podzemnih prostorima povezanim s kanalizacijom, podrumima, nezgoda u prometu kod prijevoza opasnih tvari, kod požara • samostalno, procjena i pravovremena primjena zaštitnog sredstva
Opis zapovjedi, radnji i postupaka:	<p>RADNJE VATROGASACA:</p> <p><i>U VOZILU:</i></p> <p>Zapovijed: " PRIPREMI IZO APARAT "</p> <ul style="list-style-type: none"> • skida izolacijski aparat sa nosača i stavlja na leđa • zateže naramenice leđnog nosača i oko struka • otvara ventil boce • provjerava rad plućnog automata pritiskom na dugme • provjerava tlak na manometru • stavlja zaštitnu masku oko vrata <p><i>PRIJE ULASKA U ZONU OPASNOSTI:</i></p> <p>Zapovijed: " STAVI IZO APARAT "</p> <ul style="list-style-type: none"> • stavlja zaštitnu masku na lice • provjerava propusnost zaštitne maske, dlanom ruke pokriva priključak za plućni automat i duboko udahne (ako se uoči propuštanje obrazine potrebno zategnuti trake na obrazini) • spaja plućni automat na obrazinu i počinje disati • stavlja zaštitnu kacigu (kod požara stavlja prije podkapu)

	Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske Komisija za izradu standardnih operativnih postupaka interveniranja Zagreb, Ksaverska cesta 107		Oznaka dok.:	TE10.02
			Verzija:	1.0
			Str. / Uk. str.:	3 / 4
	Projekt:	Tema 10, aparati za zaštitu organa za disanje, podjela, tehničke karakteristike	Stup. tajnosti:	
Dokument:	TE10.02 Upotreba dišnog aparata AUER BD 96			

<p>Opis zapovjedi, radnji i postupaka:</p>	<p>RADNJE VOZAČA:</p> <p>KOD IZMJENE APARATA I BOCE:</p> <p>Zapovijed: " PROMIJENI APARAT "</p> <ul style="list-style-type: none"> • odvaja plućni automat od obrazine vatrogasca • skida izolacijski aparat sa leđa • stavlja drugi aparat s otvorenim ventilom i provjerenim tlakom • spaja plućni automat na obrazinu <p>Zapovijed: " PROMIJENI BOCU "</p> <ul style="list-style-type: none"> • vadi punu bocu iz vozila • sa aparata skida praznu bocu i radi izmjenu • otvara ventil boce • provjerava rad plućnog automata pritiskom na dugme • provjerava tlak na manometru <p>UPOTREBA ZAŠTITNE KAPULJAČE "RespiHood"</p>  <p>Zapovijed: " SPAŠAVANJE OSOBE KAPULJAČOM "</p> <ul style="list-style-type: none"> • nakon pronalaska unesrećene osobe odmah se pristupa spašavanju • vadi se kapuljača iz torbice i spaja cijev kapuljače na srednje tlačnu cijev izo aparata (plavi čep) • stavlja se zaštitna kapuljača na unesrećenu osobu • zatežu se trake kapuljače oko vrata unesrećene osobe • provjerava se spoj cijevi kapuljače i srednjeg tlaka • najkraćim putem se evakuira unesrećenu osobu
<p>Praktična izvedba:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>opremanje izolacijskim aparatom i provjera</u> • <u>provjera maske i upotreba izolacijskog aparata</u> • <u>izmjena aparata i boce</u> • <u>upotreba zaštitne kapuljače za unesrećenu osobu</u>

	Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske Komisija za izradu standardnih operativnih postupaka interveniranja Zagreb, Ksaverska cesta 107		Oznaka dok.:	TE10.02
			Verzija:	1.0
			Str. / Uk. str.:	4 / 4
	Projekt:	Tema 10, aparati za zaštitu organa za disanje, podjela, tehničke karakteristike	Stup. tajnosti:	
Dokument:	TE10.02 Upotreba dišnog aparata AUER BD 96			

Mjere zaštite na radu:	<ul style="list-style-type: none"> • sukladno važećoj procjeni opasnosti Z/R i pravilnika Z/R JVP grada Karlovca • vatrogasci koriste osobna i skupna zaštitna sredstva JVP grada Karlovca
Literatura:	<ul style="list-style-type: none"> • Tehnička dokumentacija AUER